

INSTRUKCJA MONTAŻU

Studnia wodomierzowa SW100 przeznaczona jest do montażu w terenie zielonym (brak ruchu kołowego).

1. Montaż rozpoczynamy od przygotowania wykopu o szerokości minimum 1,8m i głębokości ok. 2m (w zależności od wysokości zbiornika studni wodomierzowej).
2. Dno wykopu zagęszczamy dziesięcioma centymetrami podsypki z suchego betonu. W przypadku ciężkich warunków wodno-gruntowych podsypkę należy zwiększyć.
3. Obsadzamy zbiornik w przygotowanym wcześniej wykopie, poziomujemy i podłączamy do rur wodociągowych. (w szczególnie ciężkim terenie zaleca się zalanie zbiornika wodą).
4. Studnie równomiernie obsypujemy i zagęszczamy średnio co 25-30 cm . W przypadku ciężkich warunków gruntowych zaleca się obsypkę żwirowo-cementową, co zabezpieczy zbiornik przed wypłynięciem.
5. Po tak wykonanym montażu możemy przystąpić do podłączenia wodomierza wewnątrz studni oraz rozpoczęcie prac porządkowych.
6. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: biuro@jakmat.eu .

