



JAKMAT

JAKMAT Sp. z o.o.
Waryńskiego 11
95-070 Aleksandrów Łódzki
Nip: 732-221-69-85
E-mail: biuro@jakmat.eu
Tel: 662-057-508; 603-497-704

Montaż obudowy studni głębinowej ZH-100

Obudowa studni głębinowej przeznaczona jest do montażu w terenie zielonym (brak ruchu kołowego).

- Montaż rozpoczynamy od przygotowania wykopu o szerokości minimum 1,6m i głębokości 1,45-1,65m (w zależności od wysokości obudowy studni).
- Dno wykopu zagęszczamy dziesięcioma centymetrami podsypki z suchego betonu.
- Następnie należy obsadzić obudowę w wykopie zwracając szczególną uwagę na możliwość podwinięcia uszczelki zlokalizowanej w dnie zbiornika.
- Podłączamy przyłącza boczne oraz przygotowujemy otwór pod przewód zasilający pompę głębinową (otwór pod dławik wiercimy w nadbudowie).
- Zbiornik zalewamy wodą.
- Zbiornik pełny w 3/4 pojemności, obsypujemy suchym betonem, ubijamy w miarę możliwości i zagęszczamy poprzez zalewanie wodą. Szczególną uwagę zwracamy na zagęszczenie przy elementach kotwiących w górnej i dolnej części zbiornika.
- Po obsypaniu Obudowy do poziomu pokrywy, możemy przystąpić do prac porządkowych.

Uwaga: przy montażu zaleca się zachować szczególną ostrożność przy obsadzaniu studni w wykopie oraz zagęszczaniu, aby nie uszkodzić konstrukcji obudowy studni.

